



Geo.Lite

MANUEL UTILISATEUR

TABLE DES MATIERES

1. CONDITIONS PREALABLES D'ACCES AU SITE INTERNET	3
2. CONSULTATION DE LA CARTOGRAPHIE	5
2.1 Choix de la commune	5
2.2 Bandeau de commande	6
2.3 Zoom / Déplacement	7
2.5 Recherche	9
3. INFORMATIONS DES OBJETS.....	11
4. SIGNALEMENT	13
4.1 Par le menu « Rechercher » :.....	14
4.2 Par le menu « Déclarer une panne ».....	15
4.3 Par la cartographie :	15
5. SUIVRE LA MAINTENANCE	18
6. MESURER UNE DISTANCE	20
7. CENTRER SUR MA POSITION	22
8. IMPRIMER	23
9. LEGENDE DES OBJETS ET AFFICHAGE DES DIFFERENTES COUCHES DE LA CARTE	29
10. DECONNEXION	31

1. CONDITIONS PREALABLES D'ACCES AU SITE INTERNET


L'accès à Geo.Lite nécessite une connexion internet et un navigateur web sur PC, Tablette ou Smartphone.

Accès au Site Internet

Pour accéder au Site Internet, saisissez l'adresse de votre contexte Geolux et renseignez vos identifiants et mots de passe :

<https://sidec39.sig-online.fr/sidec39/>

Saisir votre **Identifiant** et **Mot de passe** pour accéder à votre page d'accueil.

ACCÈS COLLECTIVITÉS



Sélectionnez le bouton pour accéder à l'interface 'client léger' conçue pour les collectivités afin de :

- Consulter librement le patrimoine réseau de votre collectivité,
- Déclarer une panne sur un élément d'éclairage public,
- Consulter le suivi des interventions.

Sur la page d'accueil, vous trouverez également un mot d'accueil de la société BAGELEC, ainsi que les coordonnées des Responsables secteur pour le SIG et l'Eclairage Public.

Accueil

Eclairage Public - Service e-lum ®

Bienvenue sur votre outil de gestion de l'Eclairage Public !

Contacts

Pôle Eclairage Public

Service e-lum ®


☎ 03.84.47.81.26

📠 03.84.24.81.54

✉ elum@sidec-jura.fr

📍 1 rue Maurice

Chevassu 39 000 Lons-
Le-Saunier




2. CONSULTATION DE LA CARTOGRAPHIE


2.1 Choix de la commune

La carte de votre commune est centrée dans une nouvelle page de votre navigateur.

Nota : Il est possible d'accéder à une commune souhaitée par sélection dans la liste ou par saisie semi-automatique dans le champ en haut à gauche de la fenêtre seulement pour certains profils spécifiques ; sinon ce sont l'identifiant et le mot de passe qui déterminent automatiquement le choix.




Le choix ou la visualisation de la commune est accessible dans la liste déroulante au-dessus des menus après ouverture du bandeau




2.2 Bandeau de commande

Le bandeau de commande rétractable par simple clic sur la flèche, est accessible sur le côté gauche de la cartographie et permet d'accéder à tous les menus de Geo.Lite :



Le bandeau de commande s'ouvre et se rétracte par simple clic sur la barre avec la flèche et permet d'accéder à tous les menus de Geo.Lite ou de revenir à la cartographie :



2.3 Zoom / Déplacement

2.4

Pour zoomer sur la carte, vous pouvez :

- soit utiliser la molette de votre souris,



- soit utiliser les boutons  présents en haut à droite de la carte

Il est nécessaire de zoomer suffisamment pour obtenir un affichage correct des éléments du réseaux.

Pour vous déplacer sur la carte, vous pouvez :

- soit maintenir le clic gauche de votre souris, puis vous déplacer,



- soit utiliser le bouton  présent en haut à droite de la carte.



GEO

LUX



Les actions de déplacement et de zoom s'exécutent aux doigts sur l'écran tactile

- déplacement au maintien du doigt sur la cartographie



- zoom +/- au pitch de 2 doigts sur l'écran



ou




2.5 Recherche

Vous pouvez rechercher un objet ou une adresse en utilisant le menu de recherche :




Ce menu est paramétré par défaut sur la recherche d'adresse, vous pouvez également faire une recherche par le label via le menu déroulant :



Exemple par label « 11 » : Une liste de proposition est affichée.

Sélectionnez l'objet listé : la carte se positionne automatiquement sur l'adresse ou l'objet désigné avec un halo rouge temporaire.




Vous avez la possibilité de directement effectuer une action par clic sur 1 des 2 symboles :






La recherche s'active depuis le bandeau des menus et est paramétrée par défaut sur le mode adresse modifiable par sélection au doigt dans la liste



Pour visualiser l'objet sur la cartographie après clic sur la ligne (qui devient grisée) dans la liste de résultats, un clic sur la flèche de fermeture du bandeau des menus laisse découvrir la cartographie centrée sur la sélection



3. INFORMATIONS DES OBJETS

En cliquant sur un élément du réseau, vous avez accès aux informations sur le label et le type, dépannage de l'ouvrage, Informations de l'ouvrage ; Dépannage sur la commune, Informations sur la commune.



« **Informations de l'ouvrage** » permet d'accéder à la fiche complète.

Fiche d'information ✕

Foyer AA-110



Localisation

Commune : Lons-le-Saunier
 Adresse : * La Marjorie
 Longitude : 5.574789260419442
 Latitude : 46.67651588840098
 Classe de précision : C

Général

Code : 39300-AA-110	Alimentation :
Hors ligne : non	Type d'implantation :
Hors service : non	Nombre de luminaire : 1
Observations :	
Exploitant :	Luminaire avec Détecteur de Présence :

Matériel

Support

Type : Mat Acier	Marque : Autre
Référence : Inconnu	Date install. :
Etat :	Date constat :
Hauteur :	Couleur - code RAL :
Forme :	Mise à la terre :
Diamètre :	Mode de pose :




En cliquant sur l'icône  en bas à droite, vous avez accès au service « **Google Street View** » qui permet d'avoir un aperçu de l'emplacement de l'élément sur le terrain.



Retour sur la Fiche d'information par l'icône 


En cliquant sur l'icône en bas à droite  vous pouvez générer une version PDF téléchargeable de l'élément de réseau sélectionné.



La fiche d'information de l'objet s'ouvre en popup (par-dessus l'application).




Les mêmes options de téléchargement de la fiche au format pdf ou de visualisation Google Street View sont disponibles.



4. SIGNALLEMENT

Les « **déclarations de panne** » ou « **signalements** » sont la première étape du process de gestion des pannes (les 5 étapes) :



Ces différentes étapes forment le strict déroulé de la gestion des Pannes dans Geolux. Les différentes icônes sont identiques avec la partie Maintenance de Geolux.

Pour faire un Signalement, 3 possibilités :

4.1 Par le menu « Rechercher » :



Rechercher un élément de réseau via : son label, son adresse,

Sélectionner l'élément dans la liste, cela centre automatiquement l'affichage dessus.


Cliquer sur l'icône chantier sur la ligne de l'objet, il s'ajoute alors dans le menu « Déclarer une panne ».

Vous pouvez avec la même méthode ajouter de nouveaux objets à la déclaration de panne ou par une sélection directe des objets sur la carte.

Une fois la sélection terminée cliquer sur valider pour accéder à la fiche de signalement.



4.2 Par le menu « Déclarer une panne »



Sélectionner le ou les éléments directement sur la cartographie, ils s'ajoutent automatiquement à la liste des objets de la déclaration de panne.

Re cliquer sur l'objet sur la cartographie  ou sur le symbole  sur sa ligne et il sera supprimé de la liste.

Cliquer sur  Valider pour accéder à la fiche de signalement ou  Annuler pour vider la liste d'objets.

4.3 Par la cartographie :

Sélectionner l'élément puis l'option « **Dépannage de l'ouvrage** » pour accéder à la fiche de signalement.



Renseigner la fiche de signalement avec les informations disponibles :
Il est impératif de renseigner les champs suivis d'une *.

Fiche de Signalement (1 objet concerné) ✕

Détails du signalement

Signalement effectué par*

Niveau d'urgence*

Contact*

Téléphone*

Description de la panne

Type de panne*

Cause de la panne

Description de la panne

Valider, le signalement est effectué et une alerte mail est transmise à l'entreprise en charge de la maintenance.


 **Votre déclaration de panne a été bien prise en compte et transmise à l'entreprise de maintenance concernée**

Sur la cartographie, les éléments à dépanner sont surlignés avec le symbole 



Le renseignement de la fiche de signalement avec les informations disponibles s'effectue par saisie de texte ou par sélection dans des fenêtres popup :

les champs suivis d'une * sont obligatoires.



5. SUIVRE LA MAINTENANCE

Pour accéder aux signalements effectués, sélectionnez

 Suivre la maintenance

Suivre la maintenance					
Code dossier	Rue	Ouvrages	Date	Statut	Echéance
EP300-19-1	* La Marjorie	AA-114	19/12/2019	Signalé par ENT	Echéance le 03/01/2020 à 15:31

 50 dossiers/page

Vous pouvez retrouver un dossier de dépannage par recherche ou tri sur le Code dossier, le nom de Rue, le nom de l'Ouvrage, par Date de déclaration par son Statut ou par Date d'échéance.

Cliquer sur la ligne du dossier afin de consulter sa fiche d'information, l'icône en bas à droite vous permet de générer une version PDF.

Fiche d'information 

Dossier : EP300-19-1 / Signalement SIG300-19-1



Localisation

Commune : Lons-le-Saunier

Adresse : * La Marjorie

Détails du signalement

Code du signalement : SIG300-19-1	Etat : Nouveau
Date de signalement : 19/12/2019	Heure du signalement : 15:31
Label niveau d'urgence :	Signalement effectués par : 4 - Entreprise
Niveau d'urgence : 1 - Normal : 15 jours	Contact : FA
Téléphone : 0559010020	

Description de la panne

Type de panne : 01 - Lampe éteinte	Cause de la panne : 1 - Panne non identifiable
Description de la panne :	

Ouvrage déclaré en panne

Foyer AA-114



Les objets en cours de dépannage sont indiqués sur la carte avec le symbole .



La visualisation de la fenêtre popup du Suivi de la maintenance est facilité par le passage de votre appareil en mode paysage


Cliquer sur la ligne du dossier afin de consulter sa fiche d'information en popup.

L'icône en bas à droite  vous permet de générer une version PDF téléchargée sur votre appareil.



6. MESURER UNE DISTANCE

L'outil activé permet de poser une côte entre 2 clics de souris.






GEO

LUX





L'outil activé permet de poser une côte entre 2 « touch » sur l'écran.



7. CENTRER SUR MA POSITION

Fonctionnalité permettant de positionner la carte sur la géolocalisation du navigateur.



8. IMPRIMER

La sélection de la fonction d'Impression ouvre automatiquement une feuille au centre en superposition de la cartographie.



Il est donc possible de déplacer la carte derrière la feuille ou de modifier le niveau de zoom afin de faire rentrer la zone désirée dans le format.

La légende est dynamique : c'est-à-dire qu'elle évolue en fonction des objets contenus dans la feuille si vous modifiez la position ou le niveau de zoom.


Elle est déplaçable par clic gauche maintenue, n'importe où à l'intérieur des limites de la feuille.



L'orientation de la feuille est modifiable sur le côté droit de l'écran



Format portrait/paysage



La réalisation de l'impression s'effectue en 2 temps, d'abord par la validation



Valider



Puis par l'enregistrement du document au format en renseignant son titre :

Titre du document
✕

Impression - 19/12/2019

✓

Qui lance l'export de la fichier au format PNG puis son Téléchargement sur votre poste



La sortie du mode d'impression s'effectue par un clic sur le bouton du panneau de commande





La sélection de la fonction d’Impression ouvre automatiquement une feuille au centre en superposition de la cartographie.

Le déplacement la carte s’effectue par maintien au doigt sur l’écran, ou la modification du niveau de zoom afin de faire rentrer la zone désirée dans le format par pincement de 2 doigts (zoom in / zoom out).

Les actions de déplacement et de zoom de la carte s’exécutent aux doigts sur l’écran tactile

- déplacement au maintien du doigt sur la cartographie



- zoom +/- au pincement de 2 doigts sur l’écran



ou

La légende est dynamique : c’est-à-dire qu’elle évolue en fonction des objets contenus dans la feuille si vous modifiez la position ou le niveau de zoom.

Elle n’est pas déplaçable et persistera dans le coin inférieur droit de la feuille.







L'orientation de la feuille est modifiable par le bouton



La validation permet le nommage et l'export du fichier image au format png pour enregistrement sur votre appareil.



9. LEGENDE DES OBJETS ET AFFICHAGE DES DIFFERENTES COUCHES DE LA CARTE

Vous pouvez à tout moment modifier l'affichage sur la carte en choisissant de faire apparaître certains éléments et visualiser la légende des symboles par nature d'objet.

Cliquez sur le menu Légende



Afficher le label des objets

Cocher les informations souhaitées

Décocher les informations non désirées

Développer les sous-menus ou visualiser les symboles

Refermer les sous-menus ou la visualisation des symboles



GEO

LUX



10. DECONNEXION

Il n'est pas nécessaire de se déconnecter avant de fermer votre navigateur internet.

La libération de votre session s'effectue automatiquement.



produit **SIG-IMAGE**

Siège social
SIG-IMAGE
Technopole Izarbel
2, Allée Théodore Monod
Bâtiment Hanami
64210 BIDART